



Skötsel och underhåll av RHB Brandposter i mark.

RHB Brandpost Gjuten

RHB Brandpost Rostfri Teleskopisk

Skötselanvisningar:

Kontroll av åtkomlighet

Kontroll av betäckning

Kontroll av öppningsfunktion och stängningsfunktion

Kontroll av att läckage inte förekommer

Kontroll av dränering

Kontroll av avtappning

Kontroll av eventuell föravstängningsventil

Kontroll av att BP trumman inte har överbelastats av marken

Tryck och flöde mäts man vid behov.

Vintertillsyn:

Beror på om brandposten är försedd med avtappning eller ej.

Brandposter utan avtappning skall tömmas med brandposttömmare.

Brandposter med avtappning är självtömmande när ledning ej är trycksatt (stängd)

Skötselintervall:

Skötsel bör genomföras en gång per år och det under hösten. Dessutom kan det tillkomma vintertillsyn om brandposten ej är försedd med avtappning och när avtappningen av någon anledning inte skulle fungera

Avtappning:

Brandposten töms på ca: 10-15 min. efter stängning.

Rödhammarbolagens Brandposter är renoveringsbara ovan mark.

Rödhammarbolagens rostfria teleskopiska brandpost är justerbar i höjd för att man vid t.ex. ny beläggning kan justera in höjden på brandpost och BP trumma

OBS: Ledningen får ej vara trycksatt när detta arbete utförs