

## Monteringsanvisning för RHB:s spolposter

Rostfria fasta och teleskopiska spolposter.

Montering enligt följande:

1. Ställ spolposten på stadigt underlag.
2. Kontrollera att anslutning mot befintligt rörnät är fritt från smuts, sand, grus eller andra främmande föremål.

### Dränering:

1. För att dräneringen skall fungera måste spolposten vara under tryck.
2. När spolposten är stängd är dräneringen helt öppen. Spolposten töms därmed efter Ca: 5-7 minuter.
3. När spolposten öppnas så stängs dräneringen efter Ca. 1,5-3 varv.

**Spolposten är vid leverans provtryckt och sn, märkt.**

**Och om spolposten monteras isär helt eller delvis upphör garantin att gälla.**



Rekomenderat åtdragningsmoment  
för packboxlock 187 Nm  
Bör ej överskridas



**Teleskopisk spolpost**

**Fast spolpost**