



## **Skötsel och underhåll av RHB Brandposter i mark.**

*RHB Brandpost Gjuten*

*RHB Brandpost Rostfri Teleskopisk & Fast*

*RHB Spolpost Rostfri Teleskopisk & Fast*

### **Skötselanvisningar:**

Kontroll av åtkomlighet & kontroll av betäckning

Kontroll av öppningsfunktion och stängningsfunktion

Kontroll av att läckage inte förekommer

Kontroll av dränering & kontroll av avtappning

Kontroll av eventuell för avstängningsventil

Kontroll av att BP- & SP- trumman inte har överbelastats av marken

Tryck och flöde mäts man vid behov.

### **Vintertillsyn:**

Beror på om brandposten/spolposten är försedd med avtappning eller ej.

Brandposter eller Spolposter utan avtappning skall tömmas med brandposttömmare.

Brandposter eller Spolposter med avtappning är själv tömmande när ledning ej är trycksatt (stängd)

### **Skötselintervall:**

Skötsel bör genomföras en gång per år och det under hösten. Dessutom kan det tillkomma vintertillsyn om brandposten/spolposten ej är försedd med avtappning och när avtappningen av någon anledning inte skulle fungera

### **Avtappning:**

Brandposten/Spolposten töms på ca: 10-15 min. efter stängning.

Rödhammarbolagens Brandposter och Spolposter är renoveringsbara ovan mark.

Rödhammarbolagens rostfria teleskopiska brandpost/spolpost är justerbar i höjd för att man vid t.ex. ny beläggning kan justera in höjden på brandpost och BP trumma

**OBS:** Ledningen får ej vara trycksatt när detta arbete utförs